



Tegningshoved & 'Foreløbigt tryk'

- [Udfyldning af tegningshoved](#)
- [Foreløbigt tryk](#)

Udfyldning af tegningshoved

Måden at udfylde tegningshovedet i en tegning i ProjectWise er ændret.

Når en tegning oprettes i ProjectWise, er det denne tegnings attributter der styrer hvad der kommer til at stå i tegningshovedet. Det er derfor vigtigt at disse attributter er korrekt udfyldt.

For at se en tegnings attributter skal man højreklikke på tegningen i ProjectWise og vælge 'Properties'. Vælg fanen 'Attributes'.

Felterne her er opbygget, som vejdirektoratets tegningshoved, og skal udfyldes.

Allerførste felt som skal udfyldes er feltet 'Tegningsnr.'. (**Husk:** Tegningsnummeret skal være oprettet i [Vejdirektoratets tegningsnummersystem](#) før tegningen kan oprettes i ProjectWise.)

De oplysninger der står om netop den tegning i tegningsnummersystemet, skrives nu ind i attributterne. Ændres der i disse attributter, ændres de også i tegningsnummersystemet.

Det er ikke muligt at skrive i felterne 'Kontr.' eller 'Godk.'. Disse opdateres automatisk når tegningen sendes til stadiet 'Kvalitetskontrol' og 'Godkendelse'.

Åben nu en tegningen i MicroStation og tilknyt et tegningshoved.

OBS: Har tegningen allerede et tegningshoved fra før tegningen kom i ProjectWise, skal dette tegningshoved og ramme udskiftes med et nyt i tilsvarende størrelse.

Klik nu på funktionen 'Opdater tegningshoved med PW attributter' for at udfylde tegningshovedet i tegningen med de attribut-værdier der er tilknyttet filen.



Redigerer man direkte tegningshovedet manuelt, skal disse ændringer opdateres med tegningens attributter i ProjectWise.

Dette gøres ved at trykke på knappen 'Opdater PW attributter med tegningshoved'.



Hvis denne metode bruges, skal man for det første kun rette i de felter i tegningshovedet, som ikke er skrivebeskyttet i ProjectWise. For det andet skal man ALTID huske at sende tegningshovedets informationer ud til filens attributter i ProjectWise, ved brug af funktionen 'Opdater PW attributter med tegningshoved'.



Foreløbigt Tryk

'Foreløbigt tryk' skal ikke længere manuelt fjernes i en MicroStation tegning med tegningshoved. Dette sørger ProjectWise for at gøre.


Før ProjectWise så foreløbigt tryk skiltet ud som billedet her.

I ProjectWise bliver foreløbigt tryk erstattet med en stor fed rød tekst, som vist her nedenfor:

Foreløbig

Det nye foreløbige tryk fjernes automatisk i tegningen, når tegningen sendes fra stadiet 'Godkendelse' til stadiet 'Publiceret'.

Foreløbigt tryk tændes igen automatisk når tegningen skal have en ny revision og sendes fra stadiet 'Publiceret' til stadiet 'Design'.

Foreløbig			
<small>KOORDINATSYSTEM: 2000X p:\2\proje\145\Vejdirektoratet\Document\145\anlæg\77720\Projekt\anlæg\Projekt\A\venlig\Tegning\Tombekken145.dwg</small>			
777 TEST-TEST			
77720 TEST PROJEKT			
Projekt til anlæg - Vejvisninger			
Skitse			
Station: 1000-2000			1:2000
Proj.	Trækket	CEC	Rev.
MSOR			21.07.2018
 Vejdirektoratet		77720-6103	-