



Sådan arkiveres fagmodeller i Modelarkivet

Det er kun fagmodeller på stadiet *'Som Udført'*, som må arkiveres i *'Modelarkiv'*. Og det vil kun være Vejdirektoratets IKT-koordinatorer som kan gøre dette.

Arkiveringen skal foregå på flg. fremgangsmåde:

- Find fagmodellen som skal arkiveres i modelarkivet. Bemærk at fagmodellen skal ligge på stadiet *'Som Udført'*.
- Kopier fagmodellen
- Gå til *'Modelarkiv'* i ProjectWise og find mappen med det vejnummer som fagmodellen tilhører og indsæt den i mappen.
- Hvis ikke mappen findes skal den oprettes:
 - Gå til mappen *'Modelarkiv template'* under *'Modelarkiv'* og kopier mappen *'Vejnummer'*
 - Indsæt mappen under *'Modelarkiv'*
 - Omdøb mappens navn til det administrative vejnummer og i feltet *'Description'* skrives ruten navn fra-til
- Find nu igen fagmodellen som skal arkiveres og kopier den
- Gå til *'Modelarkiv'* i ProjectWise og find mappen med det vejnummer som fagmodellen tilhører og indsæt den i mappen.
- Klik *'Ja'* når ProjectWise spørger om filen skal kopieres og vælg efterfølgende *'Advanced Wizard'*
- Klik på *'Næste'* hele vejen hen til vinduet *'Define Document Code'* og udfyld alle felterne for at give modellen det korrekte navn.
- Klik igen *'Næste'* igennem resten af opsætningen til modellen er oprettet.
- Til sidst skal man ændre stadiet til *'Arkiveret model'* ved at højreklikke på filen og gå til *'Change State'*
- Vælg her *'Arkivér model'*

Advanced Document Creation Wizard

Define Document Code
You should define (generate) unique document code.

Document Unique Identifier

Vejnr. 422

Fra km. 12

m. 0034

Til km. 56

m. 0078

Område fork. dri

Fagområde fv

422_12.0034-56.0078_dri.fv

Show Advanced Generate Options

< Tilbage Næste > Annuller