

## Sådan arkiveres fagmodeller i Modelarkivet

Det er kun fagmodeller på stadiet *'Som Udført'*, som må arkiveres i *'Modelarkiv'*. Og det vil kun være Vejdirektoratets IKT-koordinatorer som kan gøre dette.

Arkiveringen skal foregå på flg. fremgangsmåde:

- Find fagmodellen som skal arkiveres i modelarkivet. Bemærk at fagmodellen skal ligge på stadiet *'Som Udført'*.
- Kopier fagmodellen
- Gå til *'Modelarkiv'* i ProjectWise og find mappen med det vejnummer som fagmodellen tilhører og indsæt den i mappen.
- Hvis ikke mappen findes skal den oprettes:
  - Gå til mappen *'Modelarkiv template'* under *'Modelarkiv'* og kopier mappen *'Vejnummer'*
  - Indsæt mappen under *'Modelarkiv'*
  - Omdøb mappens navn til det administrative vejnummer og i feltet *'Description'* skrives ruten navn fra-til
- Find nu igen fagmodellen som skal arkiveres og kopier den
- Gå til *'Modelarkiv'* i ProjectWise og find mappen med det vejnummer som fagmodellen tilhører og indsæt den i mappen.
- Klik *'Ja'* når ProjectWise spørger om filen skal kopieres og vælg efterfølgende *'Advanced Wizard'*
- Klik på *'Næste'* hele vejen hen til vinduet *'Define Document Code'* og udfyld alle felterne for at give modellen det korrekte navn.
- Klik igen *'Næste'* igennem resten af opsætningen til modellen er oprettet.
- Til sidst skal man ændre stadiet til *'Publiceret'* ved at højreklikke på filen og gå til *'Change State'*
- Vælg her *'Publicer'*

Advanced Document Creation Wizard

**Define Document Code**  
You should define (generate) unique document code.

Document Unique Identifier

Vejnr.	422
Fra km.	12
m.	0034
Til km.	56
m.	0078
Område fork.	dri
Fagområde	fv

422\_12.0034-56.0078\_dri.fv

Show Advanced Generate Options

< Tilbage    Næste >    Annuller